



Um Ihre Karton-Abfallbox sauber und in einwandfreiem Zustand zu halten, befolgen Sie diese einfachen Wartungsanweisungen:

Reinigung des Deckels

- **Schutzbeschichtung:** Die Oberseite des Deckels ist mit einer speziellen, wasserfesten Beschichtung versehen, die die Reinigung erleichtert. Verwenden Sie ein leicht feuchtes Mikrofasertuch, um verschüttete Substanzen wie z. B. Kaffee, Tee, Schokolade oder Essensreste effektiv zu entfernen.
- **Regelmäßige Pflege:** Für ein optimales Erscheinungsbild und Hygiene Ihrer Abfallbox empfehlen wir, den Deckel mindestens zweimal pro Woche zu reinigen.
- **Eingetrocknete Flecken:** Unsere umweltfreundlichere Beschichtung wurde getestet, um eingetrocknete Flecken leicht zu entfernen und verhindert, dass sich Schmutz festsetzt. Dies trägt zur Langlebigkeit des Produkts bei.

Reinigung der Innen- und Außenseite

- **Innenseite:** Der Innenraum der Abfallbox bleibt sauber durch die Verwendung eines Müllbeutels, der gut um den oberen Rand gefaltet ist. Für den besten Schutz empfehlen wir, keine biologisch abbaubaren Beutel zu verwenden, da diese weniger Schutz bieten.
- **Außenseite:** Zur Reinigung der Außenseite reicht ein trockenes Mikrofasertuch aus. Dies hilft, Staub und leichte Flecken zu entfernen, ohne den Karton zu beschädigen.

Wenn Sie diese Wartungsrichtlinien befolgen, bleibt Ihre Abfallbox hygienisch, sauber und funktionsfähig, sodass Sie jahrelang Freude an Ihrem nachhaltigen Kauf haben werden.

Empfohlene Müllsackformate für verschiedene Höhen der Abfallbox:

Höhe von 60 cm: Verwenden Sie einen Müllsack von 70x110 cm mit einer Dicke von 40 my.

Höhe von 80 cm: Verwenden Sie einen Müllsack von 80x110 cm mit einer Dicke von 40 my.

Höhe von 100 cm: Verwenden Sie einen Müllsack von 80x120 cm mit einer Dicke von 40 my.

Reinigung mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch.



Das Ergebnis vor und nach der Reinigung.



Wasserdichtigkeit der Beschichtung. Nasse Oberseite.



Ergebnis nach dem Trocknen